

# コインロッカーご利用時の操作方法



液晶画面で操作を行います

## お荷物を預ける時

先にお荷物を入れます

①

お支払い方法で  
ICカードを選択

ICカード

現金

↑

②

ご利用料金  
を確認

扉番号	No.
ご利用料金	¥
支払い前残額	¥
カード支払い	¥
カード残額	¥

③

ICカードを  
タッチする

扉番号	No.
ご利用料金	¥
支払い前残額	¥
カード支払い	¥
カード残額	¥

完了

空きロッカー表示

ICOCA : ● (緑ランプ点灯)

PiTaPa : ● (ランプ消灯)

使用中ロッカー表示

● (ランプ消灯)

● (赤ランプ点灯)

## お荷物を取り出す時

①

ICカードを  
タッチする

ICカード	現金
-------	----

②

ランプが点滅

※お荷物を預けたロッカーのランプが点滅します

取り出し